

5. Onderhoud

5.1 Onderhoud gebruiker

Het onderhoud voor de gebruiker blijft beperkt tot het periodiek reinigen van het filter. Afhankelijk van de stofproductie in de woning wordt in eerste instantie geadviseerd het filter iedere maand te reinigen.

In stoffige ruimten (nieuwe woning) dient dit onderhoud vaker te worden uitgevoerd.

Reinigen van het filter door de gebruiker

1. Zet de ruimtethermostaat 5° C lager dan de omgevingstemperatuur.
2. Laat het toestel afkoelen tot omgevingstemperatuur.
3. Neem de steker uit de wandcontactdoos of zet de werkschakelaar van het toestel uit.
4. Neem het filter uit het toestel en maak het schoon met behulp van een stofzuiger.
5. Plaats het filter hierna weer in de oorspronkelijke positie terug.
6. Plaats de steker weer in de wandcontactdoos of zet de werkschakelaar weer aan.
7. Stel de ruimtethermostaat weer in op de gewenste temperatuur.

5. Onderhoud

5.2 Onderhoud installateur

Het onderhoud door de installateur dient eenmaal per jaar plaats te vinden. Voor onderhoud zie onderstaand blokdiagram.

