

6 Onderhoud

6.1 Filter reinigen

Het onderhoud van de Pure induct is beperkt tot het periodiek reinigen of vervangen van het filter. Het filter hoeft pas te worden gereinigd indien dit wordt aangegeven op het display van het WTW-toestel (hierop verschijnt het filtersymbool  of, indien een standenschakelaar met filterindicatie is geplaatst en rode led bij deze schakelaar brandt.

Ieder jaar dient filter van de Pure induct vervangen te worden.

Na 3 maal schoonmaken van het filter moet deze bij de 4e maal worden vervangen.

Het Pure induct toestel mag nooit zonder filter worden gebruikt.

Schoonmaken of vervangen van het filter van de Pure induct moet altijd gelijktijdig worden gedaan met schoonmaken cq vervangen van de filters van het WTW toestel!



Monteer gereinigd of nieuw filter in omgekeerde volgorde.