

9 Buitenbedrijfstelling en verwijdering

9.1 Buitenbedrijfstelling

- ▶ Ga bij de buitenbedrijfstelling van de Brink Home Module in omgekeerde volgorde te werk als bij de montage.
 - ▶ Verwijder de Brink Home Module volgens de voorschriften.
-

9.2 Verwijdering en recycling

Brink Home Module

De Brink Home Module mag na de gebruiksduur niet bij het huisvuil worden gegooid.



- ▶ Zorg ervoor dat de Brink Home Module en de eventuele gebruikte accessoires milieuvriendelijk worden afgevoerd.

Verpakking

- ▶ Zorg ervoor dat de verpakking van de Brink Home Module en de eventuele gebruikte accessoires milieuvriendelijk worden afgevoerd.