

F02 Storing aansluiting temperatuurvoeler

- F03** 1 Controleer de kabelboom en stekerverbindingen.
- F04** 2 Controleer of de temperatuurvoelers juist zijn aangesloten.
- 3 Controleer of de temperatuurvoelers werkzaam zijn:
Bij 25 °C is de weerstand R circa 12 kΩ; bij het warmer worden van de temperatuurvoeler gaat de weerstand R omlaag (< 12 kΩ).
- 4 Controleer de besturingsunit.

1Fnn Storing systeemventilator

- 1Fnn** 1 Controleer of de systeemventilator vrij kan draaien en niet geblokkeerd wordt.
- 1F36** 2 Controleer de kabelboom en de stekerverbindingen.
- 3 Bij 1F36 storing van de systeemventilator de 2 stuks M4 boutjes van de branderbevestiging vastdraaien (t.b.v. juiste ionisatie)

Storing aansturen koelcompressor

- 1 Controleer of de ingestelde temperatuur op de ruimtethermostaat lager is dan de omgevingstemperatuur.
- 2 Diswitches op interface koeling niet juist ingesteld. (voor meer informatie over Allure met koeling zie het hierbij behorende installatievoorschrift)

Kortsluiting

De besturingsunit is uitgevoerd met één smeltveiligheid.
Zie voor positie en waarde § 10.1.

In het laagspanningscircuit zitten twee zelfherstellende zekeringen; na het in werking treden duurt het enige tijd voordat deze zich weer "hersteld" hebben.

Storing communicatie ruimtethermostaat

- 1 Controleer of de ruimtethermostaat display-weergave heeft, sluit eventueel een andere aan op de schakelkast.
- 2 Controleer of de ruimtethermostaat juist is aangesloten op de besturingsunit.
- 3 Controleer de kabelboom en de stekerverbindingen.
- 4 Controleer de besturingsunit.

Ionisatie valt weg tijdens branden

- 1 Controleer de gasdruk in de toevoerleiding (20 - 30 mbar) tijdens ontsteken en branden, ook indien andere gastoestellen schakelen.
- 2 Controleer de inspuiter op vervuiling.
- 3 Controleer het 'laag' branden van het toestel gedurende minimaal 20 minuten en verhoog zo nodig het minimumtoerental van de rookgasventilator.

8.6 Blokschema regeling en beveiliging

