

# Bewonersinformatie

## Informatie over uw toestel Air 70

Gefeliciteerd met uw balansventilatiesysteem van Brink! Dit systeem draagt bij aan een gezonde, comfortabele leefomgeving. De aanvoer van verse lucht en afvoer van vervuilde lucht is in balans. De luchtstromen vermengen niet, maar blijven gescheiden. Vervuilde, vochtige lucht en hinderlijke geurtjes worden afgevoerd. Daarbij blijft de warmte behouden. Zo verspilt u geen energie. In dit informatieblad leest u meer over uw toestel Air 70 en hoe u zich met Brink optimaal kunt laten omringen met verse lucht.



### Hoe ventileer ik verstandig?

Verstandig ventileren betekent altijd 24 uur per dag ventileren in de juiste hoeveelheid. Hoeveel u precies moet ventileren hangt onder andere af van uw aanwezigheid en van uw activiteit. De Air 70 heeft vijf ventilatiestanden variërend van afwezigheidsstand tot koken/douchenstand: 15, 25, 40, 55 en 70 m<sup>3</sup>/h.

### Mag er een raam open?

Ja, dat mag! Maar voor een goed geventileerde woning is het niet nodig. Als het in de zomer binnen warm wordt, kan het wél aangenaam zijn om extra te ventileren. Als u in het stookseizoen de ramen openzet en het buiten veel kouder is dan de gewenste binnentemperatuur, kost dat natuurlijk wel extra energie.

### Wat te doen bij een calamiteit?

Bij een calamiteit zoals een grote brand of de ontsnapping van giftige stoffen adviseert de overheid binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten. Indien u dit advies krijgt, dient u uw ventilatiesysteem uit te zetten. Dit doet u door gebruik te maken

van de calamiteitschakelaar in de meterkast, door de stekker van het toestel uit het stopcontact te halen of door de aan/uitschakelaar op 0 te zetten. Tevens dient u met de in het toestel opgeborgen (opvouwbare) calamiteitenkapje de luchtstromen af te sluiten. Het is niet schadelijk tijdelijk niet te ventileren, er is voor die korte tijd voldoende zuurstof in huis aanwezig. Kunt u door welke reden dan ook uw ventilatiesysteem niet uitzetten? Houd 10 seconden de 'min'-toets op de bediening aan de zijkant in. De groene LED's van de ingestelde ventilatiestand blijven knipperen en het toestel wordt uitgeschakeld. Lukt dit niet, zet dan het toestel via de bediening op de laagste stand of de standenschakelaar op stand . Zodra de calamiteit is geëindigd, kunt u het calamiteitenkapje verwijderen en het toestel weer inschakelen.

### Overschilderbaar

De Air 70 is door uzelf volgens de instructie in elke gewenste kleur te schilderen. Zo past de Air 70 altijd in uw interieur.

**BRINK**

*Air for Life*

## Welk onderhoud moet ik doen?

Voor het behoud van een optimaal comfort is het van belang uw Air 70 goed te onderhouden.

### Schoonmaken filters

Het toestel is voorzien van drie filters. Eén filter filtert de buitenlucht, de andere zijn ter bescherming van het toestel. Om een goede werking van het ventilatiesysteem te blijven garanderen, moeten de filters regelmatig worden schoongemaakt. Zodra de filters moeten worden schoongemaakt, brandt het onderste LED-lampje aan de zijkant van uw toestel. Indien aangesloten gaat ook het rode lampje op de standenschakelaar branden. Voor uitleg over het schoonmaken of vervangen van de filters kunt u het betreffende installatievoorschrift downloaden via [www.brinkclimatesystems.nl/downloads](http://www.brinkclimatesystems.nl/downloads).

### Filters vervangen en overig onderhoud

Het toestel dient regelmatig een controlebeurt te krijgen. Aanbevolen wordt de filters minimaal twee keer per jaar te vervangen door originele Brink-filters. Deze kunt u eenvoudig bestellen via [www.brinkairshop.nl](http://www.brinkairshop.nl). Voor overig onderhoud, zoals controle van het toestel en het schoonmaken van onderdelen, kunt u een onderhoudscontract afsluiten met uw installateur.



### Optioneel fijnstoffilter


De Air 70 heeft standaard drie G4-filters. Deze filters halen 95% van het stof uit de lucht. Als optie is een hoogwaardig fijnstoffilter (F7) beschikbaar, ideaal voor fijnstoffbelaste gebieden zoals bij wegen en/of luchthavens. Ook mensen met gevoelige luchtwegen hebben profijt van dit fijnstoffilter.

## Bedieningsmogelijkheden

Er zijn verschillende aanvullende mogelijkheden om de Air 70 (Plus-uitvoering) te bedienen. Kies de oplossing die het best bij uw comfortwens past. Onderstaand vindt u de opties.

### Standenschakelaar met filterindicatie

De optionele standenschakelaar kent vier standen:

-  Afwezigheidsstand (15 m<sup>3</sup>/h)
- Stand 1 Verminderde aanwezigheid (25 m<sup>3</sup>/h)
- Stand 2 Normale aanwezigheid (40 m<sup>3</sup>/h)
- Stand 3 Verhoogde aanwezigheid of koken/douchenstand (55 m<sup>3</sup>/h)

De standenschakelaar is voorzien van een signallampje voor filterindicatie. Dit lampje geeft aan wanneer de filters schoongemaakt moeten worden.



Standenschakelaar met filterindicatie

### Sensoren voor sturen op luchtkwaliteit

Er zijn twee soorten sensoren beschikbaar voor het meten van de luchtkwaliteit: CO<sub>2</sub>-sensor en vochtsensor (RV-sensor). Met

een CO<sub>2</sub>-sensor wordt de hoeveelheid ventilatie afgestemd op de aanwezigheid van CO<sub>2</sub> (de Air 70 moet dan in stand 1 of 2 staan en regelt dan maximaal twee standen omhoog). De vochtsensor signaleert een plotselinge verhoging van de relatieve vochtigheid door bijvoorbeeld koken of douchen.

Door de sensoren bespaart u energie. U voorkomt immers dat op verkeerde momenten (overmatig) wordt geventileerd. De Air 70 past zich aan uw woongedrag aan. Hierdoor is de luchtkwaliteit en daarmee uw welzijn gegarandeerd.

### Brink Home

Brink Home maakt het mogelijk het ventilatiesysteem met smartphone, tablet of pc overal ter wereld aan te sturen en uit te lezen. Onderweg de auto alsnog de ventilatie lager zetten omdat dat in de haast is vergeten. Of vanuit kantoor al zien dat het slim is de installateur alvast in te schakelen om het systeem in orde te maken. Met Brink Home kan dat.

