

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Sonair ventilatiesysteem. Uw Sonair zorgt voor constante toevoer van frisse en schone lucht en creëert daarmee een comfortabel en gezond binnenklimaat in uw woning of werkomgeving. Uw Sonair ventileert vrijwel geruisloos, filtert stofdeeltjes uit zowel de buiten- als binnenlucht en houdt het lawaai van buitenaf tegen. Het gebruik van uw Sonair voorkomt onnodig energieverlies door ongecontroleerd ventileren en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft bij het gebruik van uw Sonair.

1.1 Werking van de Sonair

Uw Sonair dient te worden geïnstalleerd door een vakkundig installateur. Uw Sonair wordt aan de binnenzijde van een buitenmuur gemonteerd. Om een verbinding te maken met de buitenlucht, wordt er een gat in de buitenmuur gemaakt waarin een luchtdoorvoer wordt geplaatst (zie onderstaande tekening). Ongefilterde buitenlucht wordt door een ventilator via de luchtdoorvoer aangezogen. De ventilator in uw Sonair is in een geluidsabsorberende kamer gemonteerd. De buitenlucht wordt vervolgens via een filter het vertrek ingeblazen, met als resultaat een fris en schoon binnenklimaat.

- **Sonair F+** ventileert en filtert
- **Sonair A+** ventileert, filtert en recirculeert

