


10.1 Aansluitschema



- C1 = bruin
- C2 = blauw
- C3 = groen/geel
- C5 = wit
- C10 = geel
- C11 = groen

- A = Standenschakelaar
- B = Voorverwarmer
- C = Buitentemperatuurvoeler
- D = Regelprint
- E = Toevoerventilator
- F = Afvoerventilator
- G = Binnentemperatuurvoeler
- H = Serviceaansluiting
- K = Brink Air Control (accessoire)
- L = Alleen aanwezig bij Renovent Plus uitvoering
- M = Naverwarmer (Plus uitvoering)
- N = Uitgang 0 of 10V(Plus uitvoering)
- O = Sensor naverwarmer of buitensensor aardwarmtewisselaar (Plus uitvoering)
- P = 24 volt aansluiting(Plus uitvoering)
- Q = Ingang 0-10V (of maakcontact) (Plus uitvoering)
- R = Maakcontact (of ingang 0-10V) (Plus uitvoering)
- T = Bedieningspaneel
- Z = RH-sensor (optie)