


11.1 Lucht toe- en afvoer afsluiten bij calamiteiten


In geval van een calamiteit waarbij de luchttoevoer naar woning en luchtafvoer naar buiten moet worden afgesloten kan men, nadat het toestel is uitgezet, met behulp van het in het toestel opgeborgen (opvouwbaar) calamiteitenkapje, deze luchtstromen afsluiten.

 Het toestel nooit inschakelen met gemonteerde calamiteitenkap.


1




2




3



4




5




Met calamiteitenkap
alle openingen naar
buiten afsluiten!

6

Bij einde calamiteitensituatie kan de calamiteitenkap
weer worden verwijderd.



7



8

