


3.1 Opengewerkt toestel



- 1 Binnentemperatuurvoeler
Meet de lucht die uit de woning komt
- 2 Warmtewisselaar
Zorgt voor de warmteoverdracht tussen de toe- en afvoerlucht
- 3 Filters
Filteren beide luchtstromen
- 4 Buitentemperatuurvoeler
Meet de luchttemperatuur van buiten
- 5 Communicatiepoort
Aansluitingen naar standenschakelaar, eventueel met filterindicatie
- 6 Metrische wartel
Wartel tbv doorvoer voedingskabel 230 volt
- 7 Aansluiting CO₂ sensor (niet standaard)
Aansluiting tbv CO₂ sensor; alleen in combinatie met optieprint
- 8 Optieprint (niet standaard gemonteerd)
Bevat de uitgang voor een CO₂ sensor
- 9 Toevoerventilator
Voert verse lucht aan de woning toe
- 10 Basisprint
Bevat de regelelektronica voor de basisfuncties
- 11 Computerpoort
Computeraansluiting voor servicedoeleinden
- 12 Bedieningspaneel
Interface tussen de gebruiker en regelelektronica
- 13 Afvoerventilator
Voert vervuilde lucht uit de woning naar buiten af
- 14 Aansluitmonden
Aansluiting voor de toe- en afvoerkanalen
- 15 Aansluiting condenswaterafvoer
Aansluiting voor condenswaterafvoer

A = Afvoerluchtstroom
B = Toevoerluchtstroom