


1.1 Onderdelen levering

Controleer, alvorens met de installatie van de eModule of iModule te beginnen, of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.

De levering van de **iModule** bestaat uit de volgende componenten:

- ① Brink Home iModule
- ② Quick manual
- ③ montageplaat Home module
- ④ Verbindingskabel
- ⑤ Schroeven t.b.v. bevestiging montageplaat
- ⑥ LAN-kabel



De levering van de **eModule** bestaat uit de volgende componenten:

- ① Brink Home eModule
- ② Quick manual
- ③ 3 stuks kabeltrekontlastingen
- ④ USB-kabel voor de voeding
- ⑤ LAN-kabel
- ⑥ eBus-kabel

