


Hoofdstuk 6 – Storing

Wanneer de regeling in de Evap een storing detecteert, wordt dit aan de onderzijde van het product bij het alarm symbool (belletje) weergegeven door middel van een LED lampje. Om het alarm te resetten dient het product kort spanningsloos gemaakt te worden door de stekker uit het stopcontact te halen en deze vervolgens na 10 seconden weer terug in het stopcontact te steken. Er zal dan een TEST cyclus opgestart worden van ongeveer 3 minuten, waarbij de service LED knippert. Deze stopt als test is afgelopen.

Hieronder staat de tabel¹ waarin diverse oorzaken van een alarm vermeldt staan en de herstel of controle actie.

Alarm LED status	Reden	Actie	Reset
Aan	Contact System On/Off verbroken, unit schakelt uit.	Herstel contact System On/Off, zie wiring diagram TB3	Automatisch
3 x knipperen, 3 seconde uit	Contact met SHC80 sensor is verbroken, unit schakelt uit.	Controleer bedrading SHC80, zo nodig repareer, controleer het groene lampje op de SHC80sensor, knippert het snel dan sensor vervangen.	Automatisch
5 x knipperen, 3 seconde uit	T3 sensor defect, unit schakelt uit.	Controleer aansluiting en bedrading sensor, zo nodig repareer. Anders vervang sensor.	Automatisch
9 x knipperen, 3 seconde uit	Geen verhoging van kanaal RH% (T1 SHC80) na een bepaalde tijd, unit schakelt uit.	Controleer of de waterkraan open is. <ul style="list-style-type: none"> Als de kraan open is en er is vraag (buitentemperatuur onder de 12°C) ontkoppel de zwarte toevoerslang van het knietje op de unit, en reset de unit door de stekker uit en opnieuw in het stopcontact te steken; als er water uitkomt en de waterklep reageert niet is de waterklep defect, vervang de waterklep. Werkt de waterklep en het matrix wordt niet nat nadat de klep geschakeld heeft dan is het legionellafilter verstopt; vervang de cassette. 	Automatisch
15 x knipperen, 3 seconde uit	Heating fout, Unit blijft werken zonder heater.	Controleer de luchttemperatuur na de bevochtiger (T1 in SHC80), deze moet >8°C, zo niet dan is de heater defect. Laat installateur heater vervangen.	Automatisch
17 x knipperen, 3 seconde uit	Geen luchtstroom, unit schakelt uit.	Controleer of de WTW werkt.	Automatisch
19 x knipperen, 3 seconde uit	T2 sensor defect, Unit blijft werken.	Controleer aansluiting en bedrading sensor, zo nodig repareer. Anders vervang sensor.	Automatisch
Service lamp brandt continue	Levensduur cassette is eindig, Unit blijft werken totdat filter verstopt -> water alarm	Om veilig te kunnen bevochtigen is het noodzakelijk de complete cassette te vervangen; Artikelcode 351025 bestellen bij uw dealer. Tussentijds kunt u het service alarm resetten door aan de onderzijde de reset knop 30 seconden ingedrukt te houden. De opening bevindt zich naast de service led. LETOP de LegioSafe filter zal binnenkort verstopten en daarmee is een correcte en veilige werking niet gegarandeerd!!	Reset knop 30 seconden ingedrukt houden. De opening bevindt zich naast de service led. 

Opmerking [JvD6]: Aanname is niet correct. T3 reageert op temperatuur buitenlucht.

Opmerking [A7]: Dit is jullie eigen tekst? Pas jij het dan zo aan al het moet?

¹ Zie hoofdstuk 10 Versie aanpassing