

# 1 Levering

## 1.1 Leveromvang

Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.

De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Flair 400 (Plus) omvat de volgende componenten:

1. Warmteterugwintoestel
2. Muurophangbeugelset bestaande uit:
  - 1x ophangbeugel
  - 2x stootdopjes
  - 2x rubber strip
  - 2x rubberen ringen
3. Sifon
4. Documentatieset bestaande uit:
  - 1x korte installatie instructie
  - 1x bewoners instructie

