

Kapitel 1 - Lieferung

1.1 Lieferumfang

Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Evap Luftbefeuchtungsgerät vollständig und unbeschädigt bei Ihnen angeliefert wurde.

Zum Lieferumfang des Evap Luftbefeuchtungsgeräts gehören die folgenden Komponenten:

Ein EPP-Gehäuse mit zwei Rundanschlüssen mit einem Innendurchmesser von 200 mm.

Die folgenden Komponenten sind am Gehäuse montiert:

- Eine (1) absorbierende Matrix-Kassette aus Glasfaser mit LegioSafe-Wasserfilter,
- Ein (1) elektrisches PTC-Heizelement,
- Ein (1) Kabel mit Anschlussadapter für den Anschluss an den SHC80-Sensor (L = 1 m),
- Ein (1) Wasserzulaufschlauch (L=1m; Ø=4mm; Anschlussstück ¾“ Außenmaß),
- Ein (1) Kabel mit Anschluss für Kabel mit Netzstecker (L=1m),
- Ein (1) Kabel mit einem PT1000-Tempersensur T3 (L=2m).



Einzel sind enthalten:

- Ein(1) kombinierter Temperatur-Feuchte-Sensor (SHC80) .
- Ein (1) Kabel mit Anschluss für Kabel mit Netzstecker (230 VAC: L=1m),
- Ein (1) PVC-Wasserablaufschlauch (L=50cm; Ø=15mm).



1.2 Zubehör Evap

Artikelbezeichnung	Artikelnummer
Evap-Steuereinheit	351020