

## 2.1 Beschrijving Brink Home Module

Met de Brink Home Module kan, via het thuisnetwerk of internet, toegang worden verkregen tot Brink ventilatiesystemen.

Met de Brink Home Module kunnen actuele statussen, meetwaarden en parameters van Brink ventilatiesystemen worden gevisualiseerd en kunnen toestelinstellingen worden gewijzigd.

De Brink Home Module kan via een netwerkkabel (LAN) of draadloos (WLAN) in een netwerk worden opgenomen.

Bediening van de Home Module gaat via de Brink Portal of via de Brink Home App (smartphone). De Brink Portal is een user-interface die via een internetbrowser te bedienen is. De Brink Home App voor smartphones is verkrijgbaar met een Android of IOS besturingssysteem en is te downloaden via Google Play Store resp. Apple App Store.

Als er alleen lokaal in het eigen thuisnetwerk toegang nodig is tot een Brink ventilatiesysteem, is er geen internetverbinding

noodzakelijk. De bediening in het thuisnetwerk gebeurt via de Brink Home smartphone App.

### Meervoudige toegang

Er kunnen maximaal twee gebruikers tegelijkertijd via de Brink Home Module toegang krijgen tot een Brink ventilatiesysteem!

### Lokale verbinding

Er kan maximaal één lokale verbinding met de Brink Home Module bestaan!

### Ventilatiesystemen

De Brink Home eModule werkt in combinatie met onderstaande ventilatiesystemen:

- Renovent Excellent serie
- Renovent Sky serie
- Renovent Elan

De Brink Home iModule werkt in combinatie met onderstaande ventilatiesysteem:

- Air 70

