

# 1 Levering

## 1.1 Leveromvang

Controleer voordat men begint met de installatie van het warmteterugwintoestel of deze compleet en onbeschadigd is geleverd.

*De leveromvang van het warmteterugwintoestel type Flair 400 Enthalpie (Plus) omvat de volgende componenten:*

1. Warmteterugwintoestel
2. Muurophangbeugelset bestaande uit:
  - 1x ophangbeugel
  - 2x stootdopjes
  - 2x rubber strip
  - 2x rubberen ringen
3. Documentatieset bestaande uit:
  - 1x korte installatie instructie
  - 1x bewoners instructie

