

Hoofdstuk 7 – Onderhoud

De Evap luchtbevochtiger is uitgerust met een uitneembare cassette (artikelcode 351025) waarin een matrix en Legiosafe filter gemonteerd zijn. De matrix kan niet gereinigd worden. De Evap cassette dient vervangen te worden zodra het service indicatielampje voor filtervervanging gaat branden, maar tenminste iedere 2 jaar. De zichtbare servicemelding is een led lampje (naast het sleutel symbool) aan de onderzijde van de bevochtiger



7.1 Handelingen voor vervangen cassette

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit de watertoevoer af.
3. Zorg ervoor dat de afvoerslang vrij is en kan meebewegen met de beweging die nodig is om toegang tot de bovenzijde te krijgen.
4. Zorg ervoor dat de watertoevoer slang voldoende ruimte heeft om mee te bewegen, of koppel van de kraan.
5. Draai de schroeven aan de zijkant van de beugels open zodat de Evap luchtbevochtiger gedraaid kan worden in de beugel. Gebruik een kruiskop 2 of 3 schroevendraaier
6. Draai de Evap luchtbevochtiger 90° zodat de cassette bereikbaar is. Houd rekening met evt. lekwater uit de zijkant van de unit!
7. Ontkoppel de Evap cassette van de watertoevoer door de ring van de kniekoppeling (aan zijkant van de behuizing) **in te drukken en de gehele knie van de zwarte slang te schuiven**. Hiermee wordt de cassette losgekoppeld en kan deze verwijderd worden.



Ring knie indrukken



Slang loskoppelen

8. Trek/ schuif de cassette uit de Evap luchtbevochtiger, gebruik hiervoor de meegeleverde tool. (grote plug)
9. Reinig het inwendige van Evap met een zachte doek indien nodig.
Gebruik géén schoonmaakmiddel!
10. Haal de nieuwe Evap cassette uit de verpakking.
11. Druk/ schuif deze in de unit.
12. Druk de zwarte kniekoppeling (aan de Evap cassette) in het zwarte slang
13. Draai de Evap luchtbevochtiger weer zodanig dat **deze waterpas** hangt.
14. Draai de beugels vast.
15. Draai de watertoevoer kraan open
16. Steek de stekker in het stopcontact.
17. Uw Evap luchtbevochtiger is weer veilig, betrouwbaar en klaar voor een nieuwe periode!

Voor het vervangen van de cassette zijn specifieke handelingen noodzakelijk. Mocht u twijfelen over de wijze waarop de cassette vervangen dient te worden, is het advies contact op te nemen met uw installateur.

NB: De gebruikte Evap cassette kan in zijn geheel bij het restafval gedeponeerd worden.